

## Smart Kick Scooter Einstellungen

So rufen Sie das Setup-Menü des Smart Kick Scooters auf:

1. Schalten Sie den Smart Kick Scooter ein
2. Halten Sie für 2 Sekunden gleichzeitig die UP- und DOWN-Tasten gedrückt
3. Drücken Sie die POWER-Taste, um zwischen den Menüpunkten zu wechseln
4. Drücken Sie die UP oder DOWN Taste, um den Wert des jeweiligen Menüpunktes zu ändern
5. Halten Sie für 2 Sekunden gleichzeitig die UP- und DOWN-Tasten gedrückt, um die Einstellungen zu speichern und zu das Menü zu verlassen.

### P5: START MODI



#### P5=1 (Standardmodus):

Stoßen Sie sich mit Ihrem Bein ab (wie bei einem herkömmlichen Tretroller). Betätigen Sie dann den Gashebel.

#### P5=0:

Betätigen Sie den Gashebel und der Smart Kick Scooter fährt sofort los.

### P6: CRUISE MODUS



#### P6=0:

Cruise Modus ist deaktiviert.

#### P6=1:

Halten Sie den Gashebel für 7 Sekunden gedrückt. Lassen Sie anschließend den Gashebel wieder los. Die Geschwindigkeit wird gehalten (Tempomat), bis der Gashebel bzw. der Bremshebel erneut betätigt wird.

### P8: GESCHWINDIGKEITS-LIMIT



#### P8=100% (Startmodus):

Max. Geschwindigkeit liegt bei 25 km/h (100%).

#### P8<100% (Drosselungsstufen):

Geschwindigkeit wird prozentual im Verhältnis zur max. Geschwindigkeit (25km/h bei 100%) gedrosselt.



**Achtung! Verändern Sie nicht die folgenden, voreingestellten Modi: P0, P2, P3, P4, P7.**

### Voreinstellungs-Werte der verfügbaren Modi:

- P0: 21.5
- P1: 5.0
- P2: 009
- P3: 001
- P4: 0
- P5: 1
- P6: 0
- P7: 0
- P8: 100