


**Tasche für faltbare iconBIT KickScooter**


Kick Scooter BAG - Tragen Sie Ihren KickScooter mit Hilfe des Kick Scooter Bags einfach und bequem auf Ihrer Schulter. Der KickScooter Bag passt ideal auf alle IconBIT KickScooter Modelle.

Er ist angenehm an der Schulter zu tragen und ermöglicht so den komfortablen Transport wenn eine Fahrt nicht möglich ist.

Der KickScooter Bag lässt sich bequem zusammenfalten und benötigt so nur wenig Platz. Neben dem komfortablen Transport schützt er auch die Kleidung und Leute um Sie herum, vor staubigen und schmutzigen Rädern. Der KickScooter Bag ist ideal für den Transport in U-Bahn und Bus geeignet, und er bringt den maximalen Komfort beim Transport in der Stadt.





ID: AS-0015B

AS-0015B EAN



4 895160 633412

AS-0015B UPC



8 47568 03341 1